

Загрузка программного обеспечения

<u>в IRD-2900</u>

через последовательный порт



Введение:

Подключение к приемнику IRD-2900 через последовательный

<u>порт:</u>

Приемниками серии IRD-2900 можно управлять с обычного компьютера. Подключение к последовательному порту компьютера должно осуществляться с помощью стандартного кабели для портов RS-232 или RS-485. В таблицах таблице 1 и таблице 2 приведены схемы распайки кабеля для интерфейсов RS-232 и RS-485 соответственно.

Таблица 1: Распайка кабеля для интерфейса RS-232

9 Pin D-Type Connector	9 Pin D-Type Connector	Signal Description
(PC)	(IRD)	
2	3	Pc-RxD
3	2	Pc-RxD
5	5	GND

Таблица 2: Распайка кабеля для интерфейса RS-485

PC Rs-485 9 Pin D-Type Connector		IRD Rs-485 9 Pin D-Type Connector	
PIN	Designations	PIN	Designations
1	RB	1	TX+
6	RA	6	TX-
8	ТВ	8	RX+
9	ТА	0	RX-



Программное обеспечение для работы по последовательному

порту (терминальная программа)

В настоящее время имеется масса разного программного обеспечения, которое позволяет подключаться к различным устройствам по последовательному порту по протоколу "terminal protocol".

Здесь мы рассмотрим работу со стандартным приложением, которое называется **Hyper Terminal**, входящим в комплект MS Windows.

Запустите приложение Hyper Terminal из MS Windows

Запустите приложение Hyper Terminal. Оно находится в:

- Start
- Program
- Accessories
- Hyper Terminal





SCOPUS PROPRIETARY COMMERCIAL CONFIDENTIAL

Установите параметры соединения

В следующем окне Вы должны указать параметры соединения:

- Укажите название соединение. Напримере:IRD2900.
- •

Connection Description
New Connection
Enter a name and choose an icon for the connection:
<u>N</u> ame: IRD2900
Loon:
OK Cancel

• Используемый СОМ порт – укажите, к какому именно СОМ порту подключен Ваш IRD

Connect To	<u>? ×</u>
🧞 IRD 2900)
Enter details for	the phone number that you want to dial:
<u>C</u> ountry/region:	Israel (972)
Ar <u>e</u> a code:	09
Phone number:	
Connect using:	COM1
	TCP/IP (Winsock)



• Скорость передачи данных – Нужно указать такую же самую скорость, какую Вы установили в IRD-2900.

В приемнике можно посмотреть скорость через меню с передней панели

Configuration->Unit->Serial Control Port->Baud Rate).

• Управление потоком (Flow control) – нет

COM	4 Properties			? ×
Po	rt Settings			
				_ []
	<u>B</u> its per second:	115200	•	
	<u>D</u> ata bits:	8	•	
	<u>P</u> arity:	None	•	
	<u>S</u> top bits:	1	•	
	Elow control:	None	T	
			<u>R</u> estore Default	s
	0	к	Cancel Ar	ply



Проверка связи с IRD

После ввода всех установок программа Hyper Terminal откроет окно связи с IRD.

Пожалуйста, нажмите на клавиатуре клавишу "ENTER", чтобы убедиться, что соединение с приемником установлено. Признаком успешной установки соединения будет приглашение "Root" операционной системы приемника. (Root – это корневая папка в системе управления IRD).

Вы также можете набрать команду "help" для того, чтобы увидеть подсказку по списку команд IRD.

१३०० - HyperTerminal File Edit ⊻iew <u>C</u> all Iransfer Help			<u>×</u>
D≥ ≈3 ⊡b ₽			
/root>			
Connected 00:03:36 Auto detect 1152	200 8-N-1 SCROLL CAPS	NUM Capture Print echo	

Вы можете проверить, какая версия программного обеспечения установлена на

IRD в данный момент с помощью команды:

"status/unit/sw_info"

или с передней панели

Status->Unit->Versions->Main Application



Последовательность загрузки нового программного обеспечения

После того, как Вы убедились, что соединение между компьютером и приемником установлено, введите следующую команду, находясь в корневой папке (root): "config/unit/upgrade_sw" и подтвердите запрос системы введя слово "yes".



Теперь IRD будет стирать из памяти старое программное обеспечение. Этот процесс займет несколько секунд (около 30 секунд).



После того, как старое программное обеспечение будет стерто из памяти, вы увидите сообщение "Ready For Receive". Теперь Вы можете отправлять файл с новым программным обеспечением на IRD.

Для этого нужно выбрать в меню Hyper Terminal пункт "Transfer" и там выбрать пункт "send file...".

1RD2900 - HyperTerminal	
File Edit Wew Call Transfer Help	
Send File Capture Text Send Text File	
/root>conf <u>_Capture to Pinter</u> _de_sw The command replaces existed SW by new. Are you sure ?	
Update SW : [no] yes	
** FLASH PROGRAMMING (Version Upgrade) by SERIAL CONTROL PORT ** **WAIT FOR XMODEM READY PROMPT, THEN SEND XNODEM PROGRAMMING FILE **	
ERASING FLASH <u>, Please</u> Wait [####################################	
XMODIM: Ready for Receive CCCCCCCCC	
Sends a file to the remote system	;

Укажите протокол, который Вы хотите использовать для передачи файла. Это может быть либо "Xmodem", либо "1К Xmodem".

Причание: "1K Xmodem" работает несколько быстрее, чем "XModem".

Loading Software Version To IRD 2900 Through Serial Port



Затем укажите место, где на вашем компьютере хранится файл с программным обеспечением. Например:

📲 Send File 🛛 ? 🗙
Folder: H:\IRD\SW
<u>Filename:</u>
H:\IRD\SW Modules\IRD_29xx\bin_arch\CURRI
Protocol:
Xmodem
Send Close Cancel

Загрузка программного обеспечения начнется после того, как вы нажмете кнопку "Send". Процесс загрузки файла займет несколько минут. Вы можете видеть ход загрузки в этом же окне, либо на дисплее передней панели IRD.

1K Xmoder	m file send fa	r IRD2900		
Sending:	H:\IRD\SW	Modules\IRD_29x	x\bin_arch\C	URENT_VER\ird29xx_1301
Packet:	104	Error checking:	CRC	
Retries:	0	Total retries:	1	
Last error:	Got retry requ	iest		- +
File:	I		(100k of 4347K
Elapsed:	00:00:19	Remaining:	00:13:26	Throughput: 5389 cps
			C	Cancel <u>c</u> ps/bps

После завершения процесса загрузки программного обеспечения Вы увидите сообщение, что файл загрузится. За этим последует автоматическая перезагрузка IRD.

Пожалуйста, дождитесь окончания процесса перезагрузки IRD для полного завершения процесса установки.

Проверьте с передней панели версию программного обеспечения, которая в данный момент установлена в IRD.

Loading Software Version To IRD 2900 Through Serial Port



Загрузка программного обеспечения при помощи IRD BOOT

Application

Если при установке нового программного обеспечения произошел сбой по питанию (IRD выключился и включился), то процесс установки нового программного обеспечения можно продолжить только через BOOT application.

- Остановите текущую передачу файла в Hyper Terminal и установите заново соединение с IRD.
- После того, как в IRD автоматически запустится BOOT Application, Вы увидите в Hyper Terminal следующее сообщение.





Для того, чтобы воспользоваться Boot Application введите команду "upgrade_sw applic". По этой команде IRD начнет процесс подготовки памяти для программного обеспечения. Через несколько минут Вы увидите сообщение "Ready for Receive..". Теперь можно продолжить загрузку программного обеспечения обычным способом.

🗞 IRD2900 - HyperTerminal	
Ejle Edit View Call Iransfer Help	
De 93 <u>D</u> e 6	
>> for download MAIN Software over X-Modem or "h" for help <<	
bungrade sw applic	
uppi ude_sw uppi ic	

** FLASH PROGRAMMING (Version Upgrade) by SERIAL CONTROL PORT **	
**WAIT FOR XMODEM READY PROMPT, THEN SEND XMODEM PROGRAMMING FILE **	

FRASTNG FLASH Please Wait	
cessed on measured interval fs	
cessed on measured interval fs	
EKHSING FLUCH COMPLOCIED SUCCESSFULLY	
XMODEL: Ready for Receive	
	╝╤║
Connected 04:58:34 Auto detect 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	11.